

Руководство: Кормоизмельчители КР-02 и КР-03

Содержание:

1. Назначение изделия
2. Технические характеристики
3. Комплектность
4. Требования безопасности
5. Подготовка к работе
6. Порядок работы
7. Техническое обслуживание
8. Правила хранения
9. Причины отказа в гарантии
10. Гарантийные обязательства
11. Сведения о рекламациях
12. Свидетельство о приемке

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации.

1. Назначение устройства.

Кормоизмельчитель «КР» предназначен для измельчения зерна, корнеплодов, свежей травы, сена в бытовых условиях.

2. Технические характеристики.

	КР-03	КР-02
Производительность, кг/ч: Корнеплоды	900	
Трава	150	150
Зерно	300	300
Режим работы	S1 (продолжительный не более 6 часов)	
Напряжение, В; частота тока, Гц	220; 50	220; 50
Потребляемая мощность max, Вт	900	
Класс электробезопасности	1	1

Тип электродвигателя	Однофазный коллекторный	
Габаритные размеры:		
- длина, мм	310	310
- ширина, мм	310	310
- высота, мм	360	360
Масса (не более), кг	11	11
Сведения о содержании цветных металлов (при утилизации), кг:		
-медь (обмотки и коллектор эл. двигателя, шнур питания);	0,4	0,4
- алюминий (щиты эл. двигателя);	0,46	0,46
Срок службы, лет	3	3
Расход электроэнергии, кВт/ч	0,9	. 0,9

3. Комплектность.

	КР-02	КР-03
1. Кормоизмельчитель	1 шт.	1 шт.
2. Нож для корнеплодов	-	1 шт.
3. Нож для зерна	1 шт.	1 шт.
4. Нож для травы	1 шт.	1 шт.
5. Сито	1 шт.	1 шт.
6. Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.

4. Требования безопасности.

1. Изделие относится к бытовым электроприборам, работающим под надзором, поэтому никогда не оставляйте без присмотра включенный измельчитель.
2. Немедленно отсоединяйте вилку шнура от розетки в случае появления искр из двигательного отсека и при появлении запаха гари или дыма.
3. Не допускать к работе и находиться вблизи с измельчителем детей и подростков.
4. Не опускать пальцы в загрузочное окно на дне бункера.
5. Не засыпать в бункер зерно, корнеплоды, траву смешанные с посторонними предметами.
6. Внимание! Корпус кормоизмельчителя должен быть надежно соединен с заземлением с помощью гибкого медного провода сечение не менее 2.5 мм. Применение алюминиевых проводов в заземляющих устройствах не допускается. Эксплуатировать кормоизмельчитель только закрепив его на ровной твердой поверхности болтами и гайками и установив вокруг изделия защитный экран из металла толщиной не менее 1мм.
7. Не использовать сырое зерно.
8. Не проталкивать зерно по бункеру.
9. Необходимо периодически проверять сито и степень износа ножа. Если ширина ножа составит менее половины первоначальной, то нож необходимо заменить.
10. Осмотр и ремонт измельчителя производить только при отсоединенном от источника питания шнуре.
11. Во время работы измельчителя запрещается закрывать вентиляционные отверстия на корпусе.
12. Не допускайте попадания посторонних предметов и воды во внутрь двигательного отсека.

Запрещается:

- эксплуатация изделия без надежного зануления согласно рис. 2 п.п.5.2;
- при включенном в электросеть изделии, одновременно прикасаться к корпусу изделия и устройствам, имеющим естественное заземление;
- засыпать в бункер зерно смешанное с посторонними предметами;
- использовать сырое зерно;
- использование ножа корнеплоды при выгибании фрезы более 3-х мм. При стачивании фрезы более 3-х мм. Размер зазора от основания круглого ножа на котором установлены фрезы и самих фрез должен составлять не менее 13мм.
- **Во избежание получения травм и поломок** запрещается использовать измельчение корнеплодов и травы на максимальных оборотах. Максимально допустимые обороты не должны превышать половины регулировки мощности, который устанавливается регулятором мощности.
- запрещается измельчение мороженых корнеплодов.
- запрещается измельчение початков кукурузы, яблок, и других фруктовых пород

- производить обслуживание, ремонт, разборку и чистку изделия, включенного в электросеть;
- во время работы изделия закрывать вентиляционные отверстия на корпусе;
- включать при повреждении выключателя, шнура питания (их следует заменить исправными)

ПОМНИТЕ: во избежании несчастных случаев и в целях пожарной безопасности соблюдайте все правила эксплуатации изделия и не оставляйте без присмотра включенное изделие и не допускайте к нему детей.

5. Подготовка к работе.


1. Установите измельчитель на емкость для измельчения кормов и зерна надежно закрепите его на ровной твердой поверхности и установите вокруг изделия защитный экран.
2. Для защиты и продления срока службы двигателя рекомендуем изготовить уплотнитель из резины или поролона между кормоизмельчителем и поверхностью бункера.
3. Подключить защитное заземление.
4. Удалить из измельчаемых продуктов посторонние предметы камни, сор и т.д.

6. Порядок работы.


- 6.1. Подсоедините шнур питания к электросети.
- 6.2. Для измельчителя зерна нужно установить нож и сито. Ручку регулятора установите в крайнее правое положение (MAX).
- 6.3. Загрузку зерна в бункер производить только после включения двигателя
- 6.4. Для измельчения травы установите прямой заточенный с двух сторон нож.
- 6.5. Загрузку травы производить пучками, не допуская заклинивания двигателя.
- 6.6. Для измельчения корнеплодов установите круглый нож
- 6.7. По окончании работы отключите кормоизмельчитель от сети и протрите досуха рабочую зону

Схемы замены ножей


1. Измельчение зерна



2. Измельчение корнеплодов



3. Измельчение травы



7. Техническое обслуживание.

1. По окончании работы отключите кормоизмельчитель от сети.
2. Удалите аккуратно остатки измельченных продуктов, исключив попадание влаги на двигатель.

3. Протрите насухо.
4. По мере затупления ножа производите заточку.

8. Правила хранения.

1. Транспортирование и хранение изделия осуществляйте в индивидуальной упаковке.
2. Кормоизмельчитель храните в помещении, исключая попадания на него атмосферных осадков.
3. Не мойте изделие под струей воды и не допускайте попадания влаги на электродвигатель. В случае попадания влаги на электродвигатель, его необходимо тщательно высушить.

9. Правила хранения.

Гарантия не распространяется на кормоизмельчитель, имеющий дефекты, вызванные:

- Механическими повреждениями в результате небрежного отношения при работе и хранении (трещины, вмятины, повреждения шнура, визуального повреждения шнура и ножей, в следствии проникновения внутрь измельчителя, в результате работы, посторонних предметов).
- Повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ, проникновения внутрь корпуса жидкостей и твердых предметов
- Использование других продуктов которые не предусмотрены к измельчению данным кормоизмельчителем.
- Подключение в электросеть с параметрами отличными от указанных в паспорте изделия.
- Наличие вмешательства в изделие, с целью изменения конструкции или попытка самостоятельного ремонта.

10. Правила хранения.

1. Изготовитель гарантирует исправную работу кормоизмельчителя в течение 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.
2. Если в течении действующего гарантийного срока изготовитель будет уведомлен о дефекте в измельчителе , изготовитель обязуется отремонтировать дефектный измельчитель.
3. При отсутствии кассового чека подтверждающего дату покупки, гарантийный срок устанавливается от даты выпуска.

11. Сведения о рекламациях.

В случае отказа с работе измельчите ля в геридод гарантийного срока не обходимо составить технически обоснованный акт и направить на предприятие изготовитель вместе с кормоизмельчителем. В акте указать номер измельчителя, дату выпуска, продажи.

Фирма изготовитель не несет ответственности в случае повреждении и нанесении травм возникших в результате неправильной эксплуатации изделия. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

ОПАСНОСТЬ! Данное изделие имеет режущие узлы с острыми ножами которые при неправильном использовании могут нанести вред вашему здоровью.

12. Сведения о рекламациях.

Кормоизмельчитель КР-02, КР-03 соответствует ТУ 5144-001-91326517-2012 и признан годным к эксплуатации.